


# PS500



Краткое руководство по эксплуатации



## Включение



## Выключение



## Включение подсветки

Макс

Мин



## Сигнал подтверждения



Каждые -15с-



## Ведение журнала данных вручную



## Насос



### Индикаторы сигналов тревоги





### Подтверждение сигнала тревоги




### Самопроверка



### Сбой потока



### Сбой нуля



### Калибровка просрочена



### Срок службы батарей



### Зарядка

